

Guía de usuario – México

Teléfono Skip V



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestra Teléfono "Skip V"
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: Skip V
Marca: ZUUM
3.7 V~ 1400 mAh
Hecho en China

CARGADOR

Modelo: Skip V
Marca: ZUUM
Entrada: 100-240 V~
50/60 Hz 0.2 A
Salida: 5 V~ 500 mA
Hecho en China

**IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS
HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105.**

**NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN:
IFT COZUSK24-05437**

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

VISTA GENERAL

1. Música
2. Tecla de navegación
3. Botón para llamar
4. Menú/Lámpara
5. Terminar llamada
6. Teclado
7. Micrófono
8. Auricular
9. Cámara
10. Bocina
11. Lámpara y flash
12. Entrada auxiliar
13. Puerto USB type C
14. Calculadora
15. Calendario
16. Mensajes



INTRODUCCIÓN

Instalar la tarjeta SIM

Remueve la tapa trasera y sacar la batería. Deslice la tapa del puerto SIM hacia la izquierda hasta que haga clic para levantarse tapa e inserta la tarjeta SIM con la parte dorada mirando hacia abajo. Luego baje la tapa y deslicela hacia la derecha hasta que haga clic de cerrado.

Instalar la tarjeta de memoria flash

Para instalar la tarjeta de memoria flash, retira la tapa posterior del dispositivo, deslice la memoria dentro del espacio para la tarjeta con la parte dentada hacia abajo.

Con los contactos metálicos de la batería concordando con los contactos metálicos del espacio de la batería, introduce la batería y presionala hasta que embone.

Después cierra la tapa trasera.

Instalar batería

Con los contactos metálicos de la batería concordando con los contactos metálicos del espacio de la batería, introduce la batería y presiona hasta que embone

Encender y apagar

Para encender/ apagar tu teléfono, presiona y sostén el botón de encender/apagar por 3 segundos.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Si el teléfono no se usa en un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente, para desbloquearla: Presiona cualquier tecla para activar la pantalla y luego presiona la tecla inferior izquierda (la tecla *).

Localización del IMEI

Tu teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando la batería se encuentra impreso, además estos números se pueden localizar con la marcación *#06#.

Radio FM

1. Conecta los audífonos
2. Desbloquea el equipo
3. Accede al menú
4. Elige la opción de multimedia y seleccionar radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando estés cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresar el número de emergencia y luego presiona el botón llamar.

No finalices la llamada hasta que se te indique.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Si se moja o sumerge

Si cae en agua salada o en una piscina, seca el teléfono con una toalla. No toques los botones y apágalo de inmediato. Retira la batería, si es posible, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria flash. Procede a enviar el teléfono a un centro de servicio autorizado donde llevarán a cabo una revisión integral y se ejecutará un procedimiento para eliminar la humedad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos, con un secador, procurando que el calor no se enfoque en un solo punto del dispositivo por mucho tiempo.

2. Daño de batería

Procura adquirir una batería original para reemplazar la averiada. Antes, descarta otras posibles causas de la falla: limpia los conectores de la pila con un trapo o cepillo seco (ni se le ocurra usar agua); descarta que el daño radique en el cable o cargador.

ACTIVAR ALERTAS

- Para desactivar las alertas CBS.
- Entra el menú de aplicaciones
- Selecciona Mensajes
- Entra al menú Emisor de mensajes celulares
- Opciones
- Ajustes
- Encender Apagar

GLOSARIO

FLASH: Dispositivo generalmente acoplado a una cámara fotográfica que despiende una luz muy intensa en el momento del disparo para suministrar un aporte de luz cuando la natural es insuficiente.

FM: Frecuencia modulada

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional.

RAM: Memoria de acceso aleatorio

TARJETA SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

PÓLIZA DE GARANTÍA



Modelo: Skip V
Marca: ZUUM
Producto: _____
Fecha de compra: _____

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
RFC. COP-920428-Q20
01-800-004-9886
atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro del año de garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



cerca de todos