



zuum

Guía de usuario

Teléfono Android Multimedia Luxo



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: Luxo

Marca: ZUUM

3.85 Vcc 3 000 mAh

Hecho en China

Cargador

Modelo: Luxo

Marca: ZUUM

Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 300 mA

Salida: 5.0 Vcc 2 A

Hecho en China

ZUUM

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.

DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

16 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 10.5 GB

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Hecho en China



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Luxo". Lee esta guía cuidadosamente y guárdala para futuras consultas.

Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



CONTENIDO

Vista general

Aspecto físico y botones

Introducción

Instalar tarjeta SIM

Instalar tarjeta de memoria

Instalar y cargar la batería

Encender y apagar

Bloqueo de pantalla

Desbloquear pantalla

05 Conexión

05 Conexión de red inalámbrica

06 Cuenta de Google

06 Play Store

07 **Precauciones para el usuario**

07 **Glosario**

08 **Garantía**

08

08

09

09

09

10

10

10

11



VISTA GENERAL

Aspecto físico y botones

| | |
|--------------------------|---|
| Botón de volumen | Mantén presionado o solamente presiona para aumentar o disminuir el volumen. |
| Botón de encendido | Presiona para encender o apagar la pantalla. Mantén presionado para seleccionar entre las opciones apagar o reiniciar. |
| Lector de huella digital | Desbloquea tu teléfono con tu huella digital. |

Lector de huella digital



Botón de volumen

Botón de encendido



INTRODUCCIÓN

Instalar tarjeta SIM

Tu teléfono soporta dos Tarjetas SIM, lo cual te permite usar dos líneas telefónicas.

Para insertar su Tarjeta SIM:

1. Retira la bandeja de la tarjeta SIM que se encuentra en el costado derecho de tu dispositivo. (Inserta en el orificio la herramienta para expulsar la bandeja de tarjeta SIM)
2. Después, inserta la tarjeta SIM en la bandeja.
3. Finalmente, inserta de nuevo la bandeja con la tarjeta SIM en la ranura.





Instalar tarjeta de memoria

1. Retira la bandeja de la tarjeta SIM que se encuentra en el costado derecho de tu dispositivo.
2. Inserta la tarjeta de memoria en la bandeja.
3. Finalmente, inserta de nuevo la bandeja con la tarjeta de memoria en la ranura.

Nota: Utiliza solo tarjetas de memoria compatibles con este dispositivo. Tarjetas de memoria incompatibles podrían dañar la tarjeta o tu dispositivo y perder la información guardada.

Instalar y cargar batería

Este equipo cuenta con una batería interna recargable, ya instalada. Evita abrir la tapa trasera y extraer la batería del dispositivo, ya que puede dañarse.

Nota: Tapa y batería NO removible.

Carga la batería con el cargador o conecta el cable USB (incluido con el teléfono) a tu computadora.

Nota: Utiliza solo la batería específica para este modelo, utilizar otro tipo de batería podría causar una explosión.



Encender y apagar

Mantén presionado el botón de encendido para encender o apagar el teléfono.

Bloquear pantalla

Presione el botón de encendido para bloquear la pantalla.
Desliza tu dedo sobre la pantalla, de abajo hacia arriba, para desbloquear.

Desbloquear pantalla

Existen diferentes métodos para desbloquear la pantalla del equipo.
La manera predeterminada de desbloqueo es deslizar. Solamente desliza tu dedo hacia arriba.

Para configurar otros métodos de desbloqueo, ingresa a Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.

Así mismo, puedes desbloquear el celular con tu huella digital, la cual tiene la siguiente función:

En "Administrador de Huella Digital", puedes registrar una nueva huella digital. Puedes registrar un total de 5 huellas y también se pueden renombrar o eliminar. Cuando tu equipo esté bloqueado, podrás tocar y presionar el botón central, el teléfono identificará tu huella digital. Al mismo tiempo, tu teléfono vibrará y se desbloqueará en caso de reconocer la huella digital. En caso de no ser identificada, puedes ingresar una contraseña para desbloquear tu teléfono.

Nota: "Sigue el proceso de bienvenida una vez encendido el equipo".



CONEXIÓN

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica. Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña en el punto de acceso en caso de ser necesario.

Cuenta de google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play Store. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play Store, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta



Play Store

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Play Store.

Presiona el icono Play Store, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a Internet para tener acceso a Play Store.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

1. Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.
2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.
3. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en

gasolineras o en alguna zona de demolición.

4. No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.
5. Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

GLOSARIO

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.



PÓLIZA DE GARANTÍA

COMERCIALIZADOR:

COPPEL, S.A DE C.V.
REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN SINALOA 80105
MÉXICO
TELÉFONO: 01 800 220 7735

Modelo LUXO

Marca: **ZUUM**

Producto: Teléfono celular con accesorios

El producto que usted compra tiene un año de garantía en defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.

Para hacer válida la garantía tome en cuenta la siguiente información:

1. Para hacer efectiva la garantía, con respecto a cualquier cambio o reparación del artículo, es necesario presentar su equipo celular acompañado de la factura y/o nota de venta, en el que consten los datos específicos del producto objeto de compraventa, en cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o en la dirección del comercializador.
2. Coppel enviará a sus talleres su artículo para valoración y en su caso, reparación con piezas y componentes autorizados.
3. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Fecha de compra: _____

