



**zoom**

Guía de usuario

**Teléfono Inteligente Onix**





---

## BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Onix". Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

### BATERÍA

Modelo: Onix

Marca: ZUUM

3.8 V<sub>DC</sub> 2 150 mAh

Hecho en China

### Cargador

Modelo: Onix

Marca: ZUUM

Entrada: 100-240 V<sub>AC</sub> 50/60 Hz 200 mA

Salida: 5 V<sub>DC</sub> 0.55 A

Hecho en China

## ZUUM

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.

DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.

**"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".**

8 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 3.76 GB

\*La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones\*

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



## CONTENIDO

### Vista general

Aspecto físico y botones

### Introducción

Instalar tarjeta SIM

Instalar tarjeta de memoria flash

Instalar y cargar batería

Encender y apagar

Bloqueo de pantalla

### 06 Conexión

06 Conexión de red inalámbrica

07 Cuenta de Google™

07 Google Play

07 **Precauciones para el usuario**

07 **Glosario**

07 **Garantía**

07

**08**

08

08

09

**09**

**10**



## VISTA GENERAL

### Aspecto físico y botones

1. Entrada de audífonos
2. Auricular
3. Cámara frontal
4. Infrarrojo
5. Auricular
6. Pantalla táctil
7. Botón opciones
8. Botón regresar
9. Botón de modo de espera

10. Micrófono
11. Botones laterales
12. Botón encendido/ apagado
13. Cámara trasera
14. Flash
15. Tapa de la batería
16. Altavoz





## INTRODUCCIÓN

### Instalar tarjeta SIM

Inserta la tarjeta SIM cuando necesites el servicio de telefonía. No insertes la tarjeta SIM en la bandeja para la tarjeta de memoria flash.

### Instalar tarjeta de memoria flash

Tu dispositivo soporta tarjetas de memoria flash con capacidad máxima de hasta 64 GB. Cuando insertes una tarjeta de memoria flash la carpeta de contenido aparecerá en el directorio de la tarjeta de memoria flash.

### Instalar y cargar batería

Antes de utilizar tu teléfono por primera vez o cuando la batería haya estado inactiva por largo tiempo se recomienda cargar su batería completamente. Utiliza solo cargadores y cables certificados. Cables o cargadores no autorizados pueden causar daño en la batería y dispositivo.

### Encender y apagar

Pulsa y mantén presionado el botón de Encendido / Apagado.

### Bloqueo de pantalla

Existen diferentes métodos para desbloquear la pantalla del equipo. La manera predeterminada de desbloqueo es Deslizar. Solamente desliza tu dedo hacia arriba.

Para configurar otros métodos de desbloqueo ingresa a:  
Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.



## CONEXIÓN

### Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica. Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña en el punto de acceso en caso de ser necesario.

### Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

**Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.**

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

**Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.**



## Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., en Google Play.

Presiona el icono Google Play, ingresa tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

**Nota:** Necesitas habilitar la conexión a Internet para tener acceso a Google Play.

## PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

1. Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.
2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.
3. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.
4. No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.
5. Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.



## GLOSARIO

**Flash:** Aparato que, mediante un destello, da la luz precisa para hacer una fotografía instantánea.

**Memoria flash:** Formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles.

**SIM:** Tarjeta inteligente desmontable.

**USB:** Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

# PÓLIZA DE GARANTÍA



## COMERCIALIZADOR:

COPPEL S.A. DE C.V.  
REPÚBLICA PTE. 2855  
RECURSOS HIDRÁULICOS  
CULIACÁN ROSALES  
CULIACÁN, SINALOA 80105  
R.F.C. COP-920428-Q20  
01-800-004-9886  
atencion@zuum.mx

Modelo: Onix  
Marca: ZUUM  
Producto:  
Fecha de compra:

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

### Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar el artículo a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargos extras.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

