

Guía de usuario – México

Teléfono Stellar Z



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Stellar Z".
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: Stellar Z
Marca: ZUUM
3.8 V ~ 2 200 mAh
Hecho en China

CARGADOR

Modelo: Stellar Z
Marca: ZUUM
Entrada: 100-240 V-
50/60 Hz 250 mA
Salida: 5 V ~ 1 A
Hecho en China

IMPORTADOR: COPPEL SA DE CV
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS
HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105

Número de homologación: RTIZUST18-1716

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

VISTA GENERAL

1. Entrada para audífonos
2. Cámara Frontal
3. Sensor de proximidad
4. SIM y bandeja de la tarjeta memoria flash
5. Entrada Micro USB
6. Auricular
7. Flash Frontal
8. Botón de acceso rápido
9. Tecla de Volúmen
10. Botón de encendido
11. Micrófono
12. Doble cámara
13. Flash Trasero
14. Sensor de huella
15. Carcasa



INTRODUCCIÓN

Instalar la tarjeta SIM

Debes insertar la tarjeta SIM antes de usar el teléfono.

1. Apaga el teléfono móvil.
2. Inserte la herramienta para retirar la bandeja porta SIM.
3. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja haciéndola coincidir en el espacio.
4. Inserte la bandeja porta SIM en el dispositivo.

Instalar la tarjeta de memoria flash

El teléfono es compatible con Tarjeta de Memoria Flash. Por favor, siga las instrucciones mencionadas anteriormente. Tiene la opción de usar dos tarjetas SIM a la vez, o un SIM y una tarjeta de memoria flash.

Cargar batería

Su teléfono funciona con una batería recargable. Si su teléfono recibe un mensaje que le informa que la energía de la batería es demasiado baja, en ese momento, recargue la batería; conectado en cable USB al adaptador de corriente, y a la entrada micro USB de su celular; si la carga es demasiado baja, puede acortar la vida útil de la batería.

Encender y apagar

Encender

Mantén presionado el botón de encendido del teléfono durante más de 3 segundos.

Apagar

Mantén presionado el botón de encendido del teléfono y selecciona "Apagar" en el cuadro emergente.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Presiona el botón de encendido para ingresar al modo de suspensión y, mientras tanto, la pantalla se bloqueará; presiona el botón de encendido nuevamente para despertar y luego arrastra el bloqueo hacia arriba para desbloquearlo.

Botón de acceso rápido

Presione el botón de acceso rápido, se desplegarán dos opciones, seleccione:

- Limpieza de memoria, para borrar el caché y cerrar las aplicaciones en doble plano.

- Ahorro de batería, para optimizar la duración de la batería.

CONEXIÓN

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica (Internet).

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes - Conexión de red inalámbrica y actívala.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Introduce la contraseña del punto de acceso en caso de ser necesario.

Radio FM

1. Conectar audífonos
2. Desbloquear el equipo
3. Acceder al menú
4. Elegir la opción de multimedia y/o radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

Localización IMEI

Su teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, además estos números los pueden localizar con la marcación *#06#.

Ubicación del equipo

1. Desplegar el menú de la parte superior deslizando el dedo de arriba hacia abajo
2. Habilitar la opción de "ubicación". (En cada aplicación que se necesite se debe habilitar por separado los permisos para la localización).

Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play Store, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.

Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google™, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Play Store™.

Presiona el icono Play Store, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a Play Store.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingrese el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

En caso de robo o extravío

Se debe descargar la aplicación de "find my device" ingresar la cuenta Google y activar los permisos de localización.

En caso de robo o extravío siempre y cuando los datos móviles estén activados y vigentes; se puede acceder al sitio de "find my device" a través de la cuenta de Google y desde ahí hay diferentes opciones para proteger el contenido.

GLOSARIO

SIM Tarjeta inteligente desmontable

IMEI Identidad del equipo de la estación móvil internacional

RAM Memoria de acceso aleatorio

FM Frecuencia modulada

FLASH: Dispositivo generalmente acoplado a una cámara fotográfica que para suministrar muy intensa en el momento del disparo para proporcionar un aporte de luz cuando la natural es insuficiente.

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

PÓLIZA DE GARANTÍA



Modelo: Stellar Z

Marca: ZUUM

Producto: _____

Fecha de compra: _____

COMERCIALIZADOR:

COPPEL S.A. DE C.V.

REPÚBLICA PTE. 2855

RECURSOS HIDRÁULICOS

CULIACÁN ROSALES

CULIACÁN, SINALOA 80105

R.F.C. COP-920428-Q20

01-800-004-9886

atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.

2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.

3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro del año de garantía y presente un defecto de fábrica.

4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.