



zoom

Guía de usuario

Teléfono inteligente Covet



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Covet". Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: Covet
Marca: ZUUM
3.8 V \approx 3 000 mAh
Hecho en China

Cargador

Modelo: Covet
Marca: ZUUM
Entrada: 100 - 240 V \sim 50 / 60 Hz 200 mA
Salida: 5 V \approx 1 A
Hecho en China

ZUUM

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105.

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

16 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 11.57 GB

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Hecho en China



ÍNDICE

Vista general

Aspecto físico y botones

Introducción

Instalar tarjeta SIM

Instalar tarjeta de memoria flash

Instalar y cargar batería

Encender y apagar

Bloqueo de pantalla

06 Conexión

06 Conexión de red inalámbrica

07 Cuenta de Google

07 Play Store

07 **Precauciones para el usuario**

07 **Glosario**

07 **Garantía**

07

08

08

08

08

09

09



VISTA GENERAL

Aspecto físico y botones

1. Puerto USB
2. Entrada de audifonos
3. Infrarrojo
4. Cámara
5. Auricular
6. Pantalla táctil
7. Botón opciones
8. Botón regresar
9. Botón de modo espera
10. Micrófono

11. Botones laterales
12. Botón encendido/apagado
13. Flash
14. Cámara
15. Altavoz





INTRODUCCIÓN

Instalar tarjeta SIM

Inserta la tarjeta SIM cuando necesites el servicio de telefonía. No insertes la tarjeta SIM en la bandeja para la tarjeta de memoria flash.

Instalar tarjeta de memoria flash

El equipo soporta tarjetas de memoria flash con capacidad máxima de hasta 32 GB. Al insertar una tarjeta, la carpeta de contenido aparecerá en el directorio de la tarjeta de memoria flash.

Instalar y cargar batería

Antes de utilizar tu teléfono por primera vez o cuando la batería haya estado inactiva por largo tiempo se recomienda cargar la batería completamente.

- Utiliza solo cargadores y cables certificados. Cables o cargadores no autorizados pueden causar daño o explosión en la batería y dispositivo.

Encender y apagar

Pulsa y mantén presionado el botón de Encendido / Apagado.

Bloqueo de pantalla

Tu equipo se activará en modo de espera cuando no sea usado por un periodo determinado. Para encender la pantalla, presiona el botón de Encendido / Apagado.

- Para configurar el tiempo determinado y activar el modo de espera selecciona Ajustes > Pantalla > Dormir.



CONEXIÓN

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica. Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña en el punto de acceso en caso de ser necesario.

Cuenta de Google

Tu cuenta de Google™ te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play Store. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play Store, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

Nota: Se requiere conexión a internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta. Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.

Play Store

Una vez configurada la cuenta de Google™, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Play Store. Presiona el icono Play Store, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a Play Store.



PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

1. Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.
2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.
3. Asegúrate de que el dispositivo este apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.
4. No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.
5. Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresar el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

GLOSARIO

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

SIM: Tarjeta inteligente desmontable

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles.

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

PÓLIZA DE GARANTÍA



COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-004-9886
atencion@zuum.mx

Modelo: Covet
Marca: Zuum
Producto:
Fecha de compra:

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar el artículo a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargos extras.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

