



### BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "COVET PRO".  
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

#### BATERÍA

Modelo: COVET PRO  
Marca: ZUUM  
3.8 V ~ 2 800 mAh  
Hecho en China

EN ARGENTINA IMPORTADO POR COPPEL S.A.

SANTIAGO DEL ESTERO 1571

TIGRE (CP 1648)

BUENOS AIRES - ARGENTINA

CUIT: 30-71041150-2

**"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".**


**"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."**

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## VISTA GENERAL

1. Entrada para audífonos
2. Cámara frontal
3. Entrada de tarjeta SIM
4. Volumen
5. Pantalla
6. Botón encendido/apagado
7. Bocinas
8. Entrada micro USB
9. Cámara trasera
10. Auricular
11. Flash
12. Cubierta trasera




## INTRODUCCIÓN

### Instalar la tarjeta SIM

Debe insertar la tarjeta SIM antes de usar el teléfono.

1. Apague el teléfono móvil.
2. Inserte la herramienta para retirar la bandeja porta SIM
3. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja haciéndola coincidir en el espacio
4. Inserte la bandeja porta SIM en el dispositivo



### Instalar la tarjeta de memoria flash

El teléfono es compatible con Tarjeta de Memoria Flash. Por favor, siga las instrucciones mencionadas anteriormente. Tiene la opción de usar dos tarjetas SIM a la vez, o un SIM y una tarjeta de memoria flash.

### Cargar la batería

Su teléfono funciona con una batería recargable. Si su teléfono recibe un mensaje que le informa que la energía de la batería es demasiado baja, en ese momento, recargue la batería; conectando el cable USB al adaptador de corriente, y a la entrada micro USB de su celular; si la carga es demasiado baja, puede acortar la vida útil de la batería.

### Encender y apagar

#### Encender


Mantenga presionado el botón de encendido del teléfono durante más de 3 segundos.

#### Apagar

Mantenga presionado el botón de encendido del teléfono y seleccione "Apagar" en el cuadro emergente.

### Localización del IMEI

El teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando la batería se encuentra impreso, además estos números los pueden localizar con la marcación \*#06#.



### Bloquear y desbloquear

Presione el botón de encendido para ingresar al modo de suspensión y, mientras tanto, la pantalla se bloqueará; presione el botón de encendido nuevamente para despertar y luego arrastre el bloqueo hacia arriba para desbloquearlo.

### Radio FM

1. Conectar audífonos
2. Desbloquear el equipo
3. Acceder al menú
4. Elegir la opción de multimedia y seleccionar radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

## CONEXIÓN

### Cuenta de Google

Tu cuenta de Google™ te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail™, Google Play, Google Maps y mucho más. La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

**Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.**

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

**Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.**

### Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Google Play.

Presiona el icono Google Play, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

**Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a Google Play.**

### Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica.

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a configuración – Conexión de red inalámbrica y actívala.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña del punto de acceso en caso de ser necesario.

Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

## PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

### Ubicación del equipo

1. Desplegar el menú de la parte superior deslizando el dedo de arriba hacia abajo
2. Habilitar la opción de "ubicación". (En cada aplicación que se necesite se debe habilitar por separado los permisos para la localización)

### En caso de robo o extravió.

Se debe descargar la aplicación "find my device" ingresar la cuenta Google y activar los permisos de localización.

En caso de robo o extravió vigentes y cuando los datos móviles estén activados y vigentes; se puede acceder al sitio de "find my device" a través de la cuenta de Google y desde ahí hay diferentes opciones para proteger el contenido.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 1. Si se moja o sumerge

Si cae en agua salada o en una piscina, proceda a secar el teléfono con una toalla.

Notoque los botones y apáguelo de inmediato. Retire la batería, si es posible, la tarjeta SIM y la Tarjeta de memoria flash.

Proceda a enviar el teléfono a un centro de servicio autorizado donde llevarán a cabo una revisión integral y se ejecutará un procedimiento para eliminar la humedad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos, con un secador, procurando que el calor no se enfoque en un solo punto del teléfono por mucho tiempo.

### 2. Daño de batería

Procure adquirir una batería original para reemplazar la averiada. Antes, descarte otras posibles causas de la falla: limpie los conectores de la pila con un trapo o cepillo seco (ni se le ocurra usar agua); descarte que el daño radique en el cable o cargador.

### 3 Almacenamiento

En primer lugar, libere espacio almacenando en la nube: bien sea Google Drive, Dropbox o iCloud.

Hay aplicaciones, como SD Card Manager o SD Manager, para Android, que facilitan el traslado de las aplicaciones ('apps') y archivos a una Tarjeta de memoria flash.

## GLOSARIO

FLASH: Dispositivo generalmente acoplado a una cámara fotográfica que permite disparar un instante en el momento del disparo para suministrar un aporte de luz cuando la natural es insuficiente.

FM: Frecuencia modulada

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional.

RAM: Memoria de acceso aleatorio

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.