



**zoom**

Guía de usuario

**Teléfono Inteligente Limit**



## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

### BATERÍA

Modelo: LIMIT

Marca: ZUUM

3.8 V<sub>DC</sub> 4 000 mAh

Hecho en China

### Cargador

Modelo: LIMIT

Marca: ZUUM

Entrada: 100 - 240 V<sub>AC</sub> 50 / 60 Hz 500 mA

Salida: 5 V<sub>DC</sub> 2 A

Hecho en China

## ZUUM

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.

DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.

**"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".**

32 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 25.60 GB

\*La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones\*

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**Hecho en China**



---

## BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Limit". Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



## CONTENIDO

### Vista general

Aspecto físico y botones

### Introducción

Instalar tarjeta SIM y tarjeta de memoria.

Instalar y cargar batería.

Encender el celular

Apagar el celular

Desbloquear la pantalla

<b>05</b>	<b>Conexión</b>	<b>08</b>
05	Conexión de red inalámbrica	08
<b>06</b>	<b>Cuenta de Google™</b>	<b>08</b>
06	Google Play	09
<b>06</b>	<b>Precauciones para el usuario</b>	<b>10</b>
<b>07</b>	<b>Glosario</b>	<b>10</b>
<b>07</b>	<b>Garantía</b>	
07		



## VISTA GENERAL

### Aspecto físico y botones

1. Conector Auricular
2. Auricular
3. Cámara frontal
4. Huella Digital
5. Volumen
6. Puerto USB
7. Altavoz
8. Ranura de Tarjeta SIM
9. Botón de Apagado/Encendido
10. Cámara Trasera
11. Flash





## INTRODUCCIÓN

### Instalar tarjeta SIM y tarjeta de memoria

Apaga el dispositivo antes de insertar o extraer la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria.

En el teléfono hay dos ranuras para tarjetas SIM; la ranura Sim 1 solo puede utilizar la tarjeta SIM, mientras que la ranura del SIM 2 puede utilizar tanto la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria.

- Utiliza el pasador para abrir la ranura de la tarjeta.
- Inserta la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria correctamente.

### Instalar y cargar batería

Este equipo cuenta con una batería interna recargable, ya instalada. Evita abrir la tapa trasera y extraer la batería del dispositivo, ya que corre el riesgo de dañarse.

**Nota: Tapa y batería NO removible.**

Para cargar la batería, realiza los siguientes pasos:

1. Conecta el cargador al teléfono y enchúfalo a una toma de corriente.
2. El indicador de batería, en la esquina de la pantalla, se desplazará para mostrar que se está cargando. Cuando esté completamente cargada, el indicador de batería se detendrá y no se verá desplazamiento de carga.
3. Desconecta el cargador del celular y desenchúfalo de la corriente.



## Encender el celular

- Mantén presionada la tecla de encendido para encender tu teléfono.
- La primera pantalla que aparece se conoce como Pantalla Inicio / Inactivo.
- Arrastra el icono de desbloqueo para liberar la pantalla.
- Si la pantalla se apaga, presiona brevemente la tecla de encendido para encender la pantalla.

## Apagar el celular

- Mantén presionada la tecla de encendido.
- Aparecerá una ventana emergente, selecciona Apagado.

## Desbloquear pantalla

Existen diferentes métodos para desbloquear la pantalla del equipo. La manera predeterminada de desbloqueo es Deslizar. Solamente desliza tu dedo hacia arriba.

Para configurar otros métodos de desbloqueo ingresa a Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.

**Nota:** "Sigue el proceso de bienvenida una vez encendido el equipo".



## CONEXIÓN

### Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica. Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Si el punto de acceso necesita la contraseña, deberás introducirla correctamente para utilizar la conexión.

### Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

**Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.**

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

**Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.**





## Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Google Play.

Presiona el icono Google Play, ingresa tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

**Nota:** Necesitas habilitar la conexión a Internet para tener acceso a Google Play.



## PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

1. Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.
2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.
3. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.
4. No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.
5. Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresar el número de emergencia y luego presiona el Botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

## GLOSARIO

**USB:** Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

**FLASH:** Aparato que, mediante un destello, da la luz precisa para hacer una fotografía instantánea.

**SIM:** Tarjeta inteligente desmontable.

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

# PÓLIZA DE GARANTÍA



## COMERCIALIZADOR:

COPPEL S.A. DE C.V.  
REPÚBLICA PTE. 2855  
RECURSOS HIDRÁULICOS  
CULIACÁN ROSALES  
CULIACÁN, SINALOA 80105  
R.F.C. COP-920428-Q20  
01-800-004-9886  
atencion@zuum.mx

Modelo: LIMIT

Marca: ZUUM

Producto:

Fecha de compra:

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

### Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar el artículo a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargos extras.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

