

Vista general	01
Aspecto físico y botones	01
Introducción	02
Instalar tarjeta SIM	02
Instalar tarjeta de memoria flash	02
Instalar y cargar batería	02
Encender / apagar	02
Bloquear y desbloquear la pantalla	02
Instrucciones básicas de uso	03
Llamadas	03
Mensajes	03
Precauciones para el usuario	04
Glosario	04
Garantía	



PÓLIZA DE GARANTÍA

COMERCIALIZADOR:
 COPPEL, S.A DE C.V.
 REPÚBLICA PTE 2855
 RECURSOS HIDRÁULICOS
 CULIACÁN ROSALES
 CULIACÁN SINALOA 80105
 MÉXICO
 TELÉFONO: 01 800 220 7735

Modelo RUBEK
 Marca: **ZUUM**
 Producto: Teléfono celular con accesorios

El producto que usted compra tiene un año de garantía en defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.

Para hacer válida la garantía tome en cuenta la siguiente información:

1. Para hacer efectiva la garantía, con respecto a cualquier cambio o reparación del artículo, es necesario presentar su equipo celular acompañado de la factura o nota de venta, en el que consten los datos específicos del producto objeto de compraventa, en cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o en la dirección del comercializador.
2. Coppel enviará a sus talleres su artículo para valoración y en su caso, reparación con piezas y componentes autorizados.
3. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Fecha de compra: _____



Guía de usuario
Teléfono Rubek



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA
 Modelo: RUBEK
 Marca: ZUUM
 3.7 V~ 1 000 mAh

Hecho en China

CARGADOR
 Modelo: RUBEK
 Marca: ZUUM
 Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 150 mA
 Salida: 5 V~ 0.5 A

Hecho en China

64 Mb de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 2.84 Mb

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN
ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Gracias por elegir nuestro teléfono "Rubek". Lee esta guía cuidadosamente y guárdala para futuras consultas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.
Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.

Aspecto físico y botones



1. Botón de encendido / apagado
2. Conector del cargador
3. Linterna
4. Botón de bloqueo
5. Botón de radio
6. Entrada de audífonos
7. Puerto USB
8. Cámara
9. Botón de emergencia
10. Botón de volumen
11. Botón de linterna

I. Instalar tarjeta SIM

Tu teléfono es compatible con 2 tarjetas SIM lo que permite utilizar dos líneas.

Apaga tu teléfono celular y retira la cubierta trasera y la batería.
Inserta la tarjeta SIM correctamente en la ranura para tarjeta SIM.
Finalmente, inserta la batería y coloca de nuevo la cubierta trasera en tu teléfono.

II. Instalar la tarjeta de memoria flash

Apaga tu teléfono celular y retira la cubierta trasera y la batería.
Inserta la tarjeta de memoria flash en la ranura para tarjeta de memoria flash.
Finalmente, inserta la batería y coloca de nuevo la cubierta trasera en tu teléfono.

III. Instalar y cargar la batería

Apaga tu teléfono, jala la cubierta trasera de la batería desde la flecha y podrás cargar tu batería.

IV. Encender y apagar tu teléfono

Selecciona y mantén presionado el botón de Encendido/Apagado por unos segundos.

V. Bloquear y desbloquear la pantalla

La pantalla de tu teléfono se bloqueará automáticamente al dejarla inactiva por un momento.

Presiona cualquier botón para activar la pantalla.
Presiona el botón superior izquierdo y después presiona el botón #.

1. Llamadas

Hacer una llamada.

Ingresa el número que deseas marcar y presiona el botón Llamar.

Hacer una llamada desde tus contactos.

Ingresa a Contactos, selecciona el número de teléfono y presiona el botón para marcar y realizar la llamada.

Hacer una llamada desde la lista de llamadas recientes.

En modo de espera, mantén presionado el botón "enviar" para abrir la lista de llamadas recientes, navega entre el registro de números y selecciona la tecla "marcar" para realizar la llamada.

Contestar una llamada

El teléfono mostrará en una ventana la llamada entrante. El número (o nombre del contacto) aparecerá en la ventana, siempre y cuando la función de identificador esté activada.
Presiona el botón Llamar para contestar y el botón Finalizar para rechazar una llamada.

2. Mensajes

Para enviar un mensaje de texto:

Ingresa al menú y selecciona Mensajes > Escribir mensaje.
Ingresa el contenido del mensaje de texto a enviar.
Presiona el botón Opciones > Enviar a e ingresa el número de teléfono o selecciónalo desde tu lista de contactos.
Pulsa la tecla Enviar.

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el Botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

Glosario

Tarjeta de memoria flash: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

Tarjeta SIM: Tarjeta inteligente desmontable