

NEOCITY***

Audífonos inalámbricos con accesorios
EM-17LY70



Favor de leer la siguiente información antes de usar el aparato.

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones”

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. El aparato no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

ÍNDICE

Contenido de la caja.....	04
Datos del importador.....	04
Usar por primera vez.....	05
Funciones.....	05
Diagrama.....	06
Bluetooth.....	06
Problemas y soluciones.....	07
Características eléctricas.....	08
Póliza de garantía.....	09

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 par de audífonos inalámbricos**
- Estuche para audífonos**
- Manual de usuario (Instructivo)**
- Póliza de garantía**
- Cable de carga**
- Almohadillas de repuesto de silicona**

DATOS DEL IMPORTADOR



IMPORTADOR: COPPEL SA DE CV
DOMICILIO: REPUBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRAULICOS CULIACAN ROSALES
CULIACAN SINALOA 80105

EN ARGENTINA IMPORTADO
POR COPPEL S.A. SANTIAGO
DEL ESTERO 1571
TIGRE (CP 1648)
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-71041150-2


USAR POR PRIMERA VEZ

1	Asegúrate de que el auricular este cargado, tu teléfono se encenderá con la característica del sistema Bluetooth disponible.
2	Enciende los auriculares y la luz LED parpadeará en color rojo y azul.
3	Tu teléfono móvil detectara “ EM-17LY70 ”
4	Selecciona “ EM-17LY70 ” para hacer la vinculación exitosa, entonces la luz LED parpadeará lentamente en color azul.

FUNCIONES:

	Presiona 1 vez	Reproducir/pausar/responder llamada/colgar llamada.
	Presiona 2 veces	Remarcado
+	Presiona 1 vez	Pista siguiente
-	Presiona 1 vez	Pista previa
+	Presiona prolongadamente	Subir volumen
-	Presiona prolongadamente	Bajar volumen

DIAGRAMA



BLUETOOTH

RANGO: 32 PIES / 10 METROS

DURACION DE LA BATERÍA: 6 HORAS APROX.

TIEMPO DE CARGA: 2 HORAS APROX.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

1. El dispositivo no enciende:

1a. Mantén presionado el botón de encendido durante 3-5 segundos hasta que la luz LED se encienda.

1b. Asegúrate que la batería este cargada. Carga la batería por al menos 30 minutos y vuelve a encender.

2. Tu dispositivo Bluetooth no localiza/vincula

2a. Asegúrate que tu dispositivo Bluetooth este encendido/activado.

2b. Asegúrate que está en modo de vinculación. (La luz LED parpadeará en color rojo y azul).

2c. Borrar/Olvidar/Desvincular en la lista del dispositivo u otros dispositivos cercanos y vuelve a buscar.

2d. Si aún no localiza/vincular de nuevo, por favor reinicia el equipo y los auriculares y busca nuevamente.

3. Se desconecta después de que tu dispositivo Bluetooth fue vinculado exitosamente:

3a. La señal Bluetooth ha sido bloqueada con una obstrucción/excediste el rango de alcance entre tu dispositivo Bluetooth.

3b. Revisa si la carga de la batería es baja y carga si es necesario.

4. No se puede conectar/vincular tu dispositivo Bluetooth con los auriculares después de conectarse con los auriculares y múltiples dispositivos Bluetooth:

4a. Tus auriculares se conectarán/vincularán con el ultimo dispositivo con el que fue vinculado.

4b. Apaga la función Bluetooth en otros dispositivos con Bluetooth activado.

4c. Si aún no puede vincularse por favor reinicia tu dispositivo Bluetooth y vuelve a localizar y vincular con los auriculares.

5. Sin sonido cuando estás hablando con alguien en tu teléfono móvil, usando el micrófono.

5a. Asegúrate que los auriculares estén exitosamente vinculados con tu dispositivo Bluetooth.

5b. Sube el volumen de tu dispositivo Bluetooth o de los auriculares.

6. Sin sonido cuando está reproduciendo música

6a. Sube el volumen de tu dispositivo Bluetooth o de los auriculares.

6b. Asegúrate de que los auriculares estén exitosamente vinculados con tu dispositivo Bluetooth.

7. No carga

7a. En los auriculares se encenderá una luz LED color rojo cuando este cargando y cuando la carga este completa la luz LED de color ojo se apagará.

7b. Asegúrate de que el cable USB está bien conectado al cargador y el cable micro USB este correctamente conectado a los auriculares.

Características eléctricas

VOLTAJE 3.7 V_{DC}

UTILIZA 1 BATERIA TIPO RECARGABLE

PÓLIZA DE GARANTÍA

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-220-7735
informacion@int.coppel.com

Modelo: EM-17LY70

Marca: NEO+CITY

Producto: **AUDIFONOS INALAMBRICOS
CON ACCESORIOS**

Fecha de compra: _____

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de dos años a favor de los consumidores respecto a este artículo de la marca NEO CITY.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.

2. La presente póliza de garantía compromete a Coppel S.A. de C.V. a amparar todas las piezas y componentes del producto, incluyendo la mano de obra, así como la reparación de productos con un defecto de fábrica a través de sus propios talleres de servicio y gastos de transportación sin costo adicional.

3. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

El cobro por uso de los artículos se calculará considerando el tiempo transcurrido entre la fecha en que se adquirió el artículo y la fecha en la que se aplique la garantía.