

Póliza de garantía

COMERCIALIZADOR:
COPPEL SA DE CV
REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN SINALOA 80105
TELÉFONO: 01800-220-7735

MODELO: WP2268
MARCA: NOVOTEK
PRODUCTO: APUNTADOR LÁSER CON CONTROL REMOTO

El producto que usted compra tiene dos años de garantía en defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.

Para hacer válida la garantía tome en cuenta la siguiente información:

1. Para hacer efectiva la garantía, con respecto a cualquier cambio o reparación del artículo, es necesario presentar su artículo acompañado de la factura y/o nota de venta, en el que consten los datos específicos del producto objeto de compraventa, en cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o en la dirección del comercializador.
2. Coppel enviará a sus talleres su artículo para valoración y en su caso, reparación con piezas y componentes autorizados.
3. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Fecha de compra: _____

**MANUAL DE USO
ARTÍCULO: APUNTADOR LÁSER
CON CONTROL REMOTO
MODELO: WP2268**



**Importador: COPPEL S.A. DE C.V.
Domicilio: República Pte.2855
Recursos Hidráulicos,
Culiacán Rosales,
Culiacán, Sinaloa 80105**

Antes del primer uso, lee cuidadosamente este manual y consévalo para futuras consultas.

Advertencias

1. Para evitar posibles daños en los ojos, nunca apuntes la luz láser a las personas, especialmente a sus rostros. Nunca debes mirar directamente la luz láser del apuntador.
2. Evita dirigir directamente la luz láser hacia espejos o superficies reflejantes.
3. Mantén el apuntador fuera del alcance de los niños.
4. Nunca veas la luz láser del apuntador a través de dispositivos telescópicos como microscopios o prismáticos.
5. Por ningún motivo desarmes el apuntador para intentar ajustar o reparar. Si el apuntador presenta algún problema, asiste a la tienda donde lo adquiriste junto con tu póliza de garantía vigente.

Tu nuevo apuntador láser es una gran herramienta para las presentaciones, no es necesario estar junto a una computadora para cambiar las diapositivas. El apuntador se compone de un transmisor y un receptor con salida USB, ambos caben dentro del estuche para que puedas transportarlos fácilmente.


Características

- Botones para avanzar y retroceder de página
- Luz láser color rojo
- Receptor con salida USB para conectarlo directamente a la PC
- Diseño ergonómico y tamaño compacto

Incluye:


- Transmisor con láser
- Receptor
- Estuche
- Una batería 23AE

Diagrama de componentes




Instalación de la batería

1. Empuja hacia adelante el interruptor de la tapa de la batería para abrirla. Inserta la batería en el compartimiento.



Instalación del receptor

1. Conecta el receptor a la entrada USB de tu PC. El parpadeo de la luz LED indica que se conectó exitosamente.



2. Presiona el botón de página hacia arriba y página hacia abajo del transmisor por 1 o 2 segundos. El parpadeo de la luz LED del receptor indica que éste se ha conectado exitosamente con el transmisor.

3. Para disparar la luz láser, oprime el botón en el transmisor.

Características eléctricas

Voltaje 12 Vcc
Utiliza 1 batería tipo 23AE