

# Guía de usuario – México

## Reloj inteligente KINDO R



**BIENVENIDO**  
Gracias por elegir nuestro reloj inteligente "KINDO R".  
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

**BATERÍA**  
Modelo: KINDO R  
Marca: ZUUM  
3,85 V= 670 mAh  
Hecho en China

**IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.**  
**DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS**  
**HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN**  
**SINALOA 80105.**

**NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN:**  
**PENDIENTE**

**"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".**


**"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."**

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## VISTA GENERAL

1. Cámara
2. Orificio de ventilación
3. Pantalla
4. Micrófono
5. Botón de encendido
6. Botón de retroceso
7. Puerto de carga
8. Bandeja de tarjeta SIM
9. Bocina



## INTRODUCCIÓN

### Encender reloj:

Mantener presionado el botón (5) durante 3 segundos.

### Activar modo SOS:

Mantener presionado el botón (6) durante 3 segundos cuando el reloj esté encendido.

### Regresar a la vista anterior:

Presionar el botón (6).

### Apagar pantalla:

Presionar el botón (5) cuando estás en la pantalla principal.

### Apagar reloj:


Presionar el botón (5) por 3 segundos.

### Instalación de SIM

1. Encienda el KINDO R y remueva la bandeja de SIM que se encuentra en la parte izquierda del dispositivo.

2. Inserte una SIM (Nano SIM) con los contactos de metal hacia arriba. Asegúrese que la bandeja de SIM esté bien insertada en el KINDO R.

3. Para mejor referencia siga las siguientes imágenes.



### Encender y apagar

Para encender/ Apagar tu reloj, presiona y mantén sostenido el botón de encendido por algunos segundos.

4) Registra el código de verificación, el código se encuentra en tu correo electrónico (revisa la bandeja de spam).

5) Ingresa el número de celular que se desee usar para vincular el reloj. Ejemplo: 6731789045.

6) Crea una contraseña segura.

IV. Vinculación como administrador en la APP ZUUM Watch:

1) Encender el reloj y seleccionar el idioma en español. Después utilizar el código QR mostrado en el reloj para vincularlo con la APP.

2) Abre la APP ZUUM Watch y selecciona el símbolo (+) o en la parte superior derecha en configuración.

3) Se abrirá una ventana, en la cual podrás seleccionar la opción de escanear código QR.

4) Escanea el código QR del reloj.

5) Llena la información del usuario que usará el reloj. Asegura que el número registrado sea el mismo que el de la SIM ingresada en el reloj.

Nota: Si el reloj no muestra el código QR para vincularse y muestra un mensaje de "sin conexión a internet", asegure que la SIM ingresada en el reloj tenga datos para conectarse a internet. Si tiene alguna duda favor de comunicarse al 800 004 9886.

### Cargar batería

#### Batería No Removible

Tu reloj funciona con una batería recargable. Si tu reloj recibe un mensaje que le informa que la energía de la batería es demasiado baja, en ese momento, recarga la batería; conectado en cable USB al adaptador de corriente, y al puerto de carga magnético de tu reloj; si la carga es demasiado baja, puede acortar la vida útil de la batería.



### Bloquear y desbloquear la pantalla

Si el reloj no se usa en un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

Si deseas bloquearla de inmediato, presiona el botón de encendido para ingresar al modo de suspensión y se bloqueará.

Para desbloquear: presione el botón de encendido nuevamente para desbloquearlo.

## CONEXIÓN DE RED INALÁMBRICA

Tu reloj es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica.

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes (símbolo de engranaje) – Wi-Fi – Activarlo

- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.

- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña del punto de acceso en caso de ser necesario..

### Localización de IMEI

Tu reloj cuenta con un número de IMEI, para localizarlo, ir al apartado de "IMEI del dispositivo" en el menú de ajustes.

Para acceder a la ubicación del reloj, ingresar a la app ZUUM Watch en tu teléfono celular(vincular previamente el reloj al celular) oprimir en el apartado de ubicación.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Si se moja o sumerge


Si cae en agua salada o en una piscina, seca el reloj en una toalla. No toques los botones y apágalo de inmediato. Retira la batería, si es posible, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria flash. Procede a enviar el reloj a un centro de servicio autorizado donde llevarán a cabo una revisión integral y se ejecutará un procedimiento para eliminar la humedad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos, con un secador, procurando que el calor no se enfoque en un solo punto del dispositivo por mucho tiempo.


## NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN

### Pasos para ver el número de homologación en la app.

Abrir la app ZUUM Watch --> Configuración --> Seleccionar el ícono en la parte superior izquierda



--> Acerca de la aplicación



--> Cuestiones legales y normatividad




## GLOSARIO

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional.

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

## CONTIENE



### Instalación de la aplicación

Descargar la aplicación.

Puedes encontrar la aplicación ZUUM watch en App store, playstore o escaneando el código

## PÓLIZA DE GARANTÍA



Modelo: KINDO R  
Marca: ZUUM

Producto: \_\_\_\_\_  
Fecha de compra: \_\_\_\_\_

COMERCIALIZADOR:  
COPPEL S.A. DE C.V.  
REPÚBLICA PTE. 2855  
RECURSOS HIDRÁULICOS  
CULIACÁN ROSALES  
CULIACÁN, SINALOA 80105  
RFC. COP-920428-Q20  
01-800-004-9886  
atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas.

### Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando esté dentro del año de garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

### La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



cerca de todos