



MANUAL
DE USO



Batidora

MODELO DM-B

ÍNDICE

Secciones	Página
Datos del importador	01
Especificaciones eléctricas	01
Medidas de seguridad	01
Advertencias	
Diagrama de componentes	02
Operación y funcionamiento	02
Cómo usar la batidora	
Limpieza	02

BATIDORA

Marca: Record
Hecho en China

DM-B

Importador

COPPEL S.A. DE C.V.
República Pte. 2855,
Recursos Hidráulicos,
Culiacán Rosales,
Culiacán, Sinaloa 80105
-

Antes del primer uso,
lee cuidadosamente este manual
y consévalo para futuras consultas.

Especificaciones eléctricas.

120 V~ 60 Hz 400 W


MEDIDAS DE SEGURIDAD

-

Advertencias

1. Este aparato no está diseñado para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una capacitación o supervisión para el funcionamiento del aparato.
2. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierte el enchufe. Si aún así no encaja, no modifiques el enchufe de ninguna manera y ponte en contacto con un electricista calificado.
3. Nunca uses ningún electrodoméstico con el cable o el enchufe dañado.


Solamente
para uso
doméstico.



4. Para evitar daños o descargas eléctricas, no pongas el aparato en agua u otro líquido.
5. Desconecta el cable de corriente de la pared cuando el aparato no esté en uso, antes de poner o quitar partes y antes de limpiar o lavar el recipiente.
6. Nunca toques sus componentes mientras el aparato se encuentre en uso.
7. No dejes el cable de corriente colgado sobre el borde de la mesa o esquinas.
8. No permitas que esté en contacto con superficies calientes.
9. Mantén tus manos y utensilios fuera del recipiente durante la operación para prevenir la posibilidad de lesión severa personal y/o daño a la batidora. Solo podrás hacerlo cuando esta no esté encendida.
10. Retira el vaso después de apagar el aparato y que la cuchilla de mezclar se haya detenido por completo.
11. Utiliza únicamente el vaso especial de acero inoxidable que viene con la batidora.
12. Nunca coloques ningún tipo de material metálico dentro del vaso, tales como: cuchillos, tenedores, cucharas, etc.
13. Nunca utilices este aparato para cortar algo en piezas o mezclar cualquier comida sólida insoluble en agua.

14. Asegúrate de que el recipiente esté conectado de forma segura y fijo a la máquina antes de comenzar la operación.
15. Durante la operación, debido a la velocidad alta del motor, asegúrate de sostener la tapa superior con tu mano.
16. Durante la operación, pon los ingredientes en las cantidades correctas en el vaso para evitar el desbordamiento cuando esté mezclando.
17. Presta atención en todo momento para no tocar el interruptor sin cuidado antes o después de la operación de la unidad.
18. Cuida el contenedor, su resistencia es de -40 °C a 180 °C
19. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
20. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

DIAGRAMA DE COMPONENTES



OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

-

Cómo usar la batidora

1. Agrega los ingredientes necesarios.
2. Ensambla el vaso de acero inoxidable en el soporte.
3. Conecta a la fuente eléctrica de alimentación y enciende el interruptor en la velocidad deseada.

Atención: Es necesario agregar suficiente líquido para que la mezcla fluya fácilmente.

LIMPIEZA

-

- Al realizar el mantenimiento o limpieza, asegúrate de que el interruptor esté en la posición de Apagado y la salida de corriente esté desconectada .
- Retira el vaso y enjuaga. Déjalo secar completamente antes de volver a usar.
- Utiliza un paño seco (nunca uses agua) para limpiar la unidad del motor.