



MANUAL
DE USO



Ventilador

MODELO B10

ÍNDICE

Secciones	Página
Datos del importador	01
Especificaciones eléctricas	01
Medidas de seguridad	01
Advertencias	
Diagrama de componentes	02
Operación y funcionamiento	03
Limpieza	03
Limpieza y almacenamiento	
Limpieza de filtros	

VENTILADOR

B10

Marca: Record
Hecho en China

Importador

COPPEL S.A. DE C.V.
República Pte. 2855,
Recursos Hidráulicos,
Culiacán Rosales,
Culiacán, Sinaloa 80105

EN ARGENTINA
IMPORTADO POR: COPPEL S.A.
Santiago del Estero 1571
Tigre (CP 1648)
Buenos Aires - Argentina
CUIT: 30-71041150-2

Antes del primer uso, lee cuidadosamente este manual y consérvalo para futuras consultas.

Especificaciones eléctricas

120 V~ 60 Hz 95 W

MEDIDAS DE SEGURIDAD

-

Advertencias

1. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les proporcione supervisión o instrucciones concernientes al uso del

Sólo para uso doméstico




- aparato.
2. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
3. No conectes el ventilador con el cable de tomacorriente estirado al máximo o con esfuerzos, pues podría romperse, tampoco lo jales para desconectarlo.
4. Nunca uses ningún aparato con el enchufe o cable dañado.
5. No conectes o desconectes el enchufe con las manos mojadas.
6. Para evitar cualquier descarga eléctrica, no sumerjas el producto en agua o en cualquier otro líquido.
7. Mantén el cable alejado de superficies calientes.
8. No utilices el ventilador si presenta un mal funcionamiento o si la carcasa está obviamente dañada.
9. No modifiques ni alteres ninguna pieza.
10. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado

o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

11. Retira todos los empaques como bolsas de plástico, tornillera, etc. y no los dejes al alcance de los niños, ya que son fuentes potenciales de peligro.
12. Mantén tus manos alejadas cuando las piezas estén en movimiento.
13. No empujes ningún objeto a través de las ranuras de ventilación.
14. Utiliza siempre el ventilador en posición vertical, sobre una base fija, sólida y horizontal.
15. No utilices el ventilador sobre alfombras de pelo grueso.
16. Limpia las entradas y salidas de aire en intervalos regulares para evitar la reducción del flujo de aire (consulta la sección Mantenimiento).
17. Este aparato está diseñado para usarse solo en interiores. No lo utilices en exteriores ni sobre superficies húmedas.
18. No utilices el ventilador cerca de áreas o sustancias inflamables.
19. Antes de conectar el cable de alimentación eléctrica a una toma de corriente, comprueba que el voltaje del ventilador es el mismo que la fuente de alimentación. El voltaje del ventilador se indica en la etiqueta de calificación.
20. Asegura que el ventilador no entre en contacto con el agua.
21. No jales del ventilador por medio del cable de alimentación.
22. Siempre desenrolla completamente el cable de alimentación.
23. Apaga siempre el ventilador y desconéctalo de la toma de corriente cuando no esté en uso.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

-



1. Asa
2. Salida de aire
3. Entrada de aire
4. Cable de alimentación flexible
5. Perilla de mando de control

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

-

1. Coloca el ventilador sobre una superficie plana y lejos de cualquier objeto que pueda ser aspirado por la entrada de aire.
2. Enchufa el ventilador a la fuente de alimentación y enciéndelo.
3. Gira la perilla de mando de control para seleccionar la velocidad del ventilador. Si deseas habilitar la función de oscilación donde el ventilador oscila de lado a lado, elígelo también en la perilla. Observa las posiciones disponibles en la figura 1.




figura 1

4. Ajusta la salida del ventilador para dirigir el flujo de aire. Observa la figura 2.



figura 2

5. Para apagar el ventilador, selecciona la posición OFF en la perilla de mando de control.

LIMPIEZA

-

Limpieza y almacenamiento

1. Asegura que el dispositivo esté apagado antes de limpiarlo.
2. No uses líquidos químicos para limpiar el ventilador.
3. No sumerjas el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.
4. Para almacenar, es recomendable que guardes el ventilador en su empaque original.

Limpieza de filtros

1. Antes de retirar la rejilla de la entrada de aire, asegura que el dispositivo esté apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
2. Retira el tornillo del lado de la rejilla de entrada de aire como se muestra en la figura 3.




figura 3

3. Gira la rejilla de entrada de aire para extraerla.
4. Retira el filtro y límpialo con una aspiradora o da unos ligeros golpes al panel para quitar el polvo y la suciedad. Luego enjuaga con agua corriente que no exceda una temperatura mayor a 40° C.

-
5. Asegura que el filtro esté completamente seco antes de volver a colocar en su lugar.

Notas:

- Para maximizar la eficiencia del ventilador, limpia los filtros regularmente.
- Nunca operes el ventilador sin los filtros colocados en su lugar y la rejilla de aire instalada y fijada.



Los residuos de productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Este producto debe ser llevado a su centro de reciclaje local para un tratamiento seguro.

PÓLIZA DE GARANTÍA

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA 2855 PTE. COL. RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN, SINALOA C.P. 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
TELÉFONO: 01-800-220-7735
informacion@int.coppel.com

Modelo: B10

Marca: RECORD

Producto: VENTILADOR

Fecha de compra:

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de dos años a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca RECORD.

Condiciones Muebles

Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana.

Coppel S.A. de C.V. se compromete a dar una garantía para reparar el artículo a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargos extras.

La garantía no aplica si los datos del artículo no corresponden a la nota o factura de venta; si el artículo ha sufrido daños causados por el uso inapropiado tales como: caídas, golpes, alteraciones, daños y fallas ocasionadas por fenómenos naturales e instalaciones no certificadas; si ha sido utilizado en forma contraria a su instructivo o si ha sido reparado o intervenido por personal no autorizado.

El cliente tiene 30 días a partir de su compra para cambios o devoluciones por defecto de fabricación (no aplica en excepciones), previo a valoración de un técnico autorizado por la marca o por Coppel S.A. de C.V.

Excepciones:

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

Coppel S.A. de C.V. no se hace responsable del resguardo y cuidado del o los artículos que el cliente haya rechazado voluntariamente por un servicio de garantía después de un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha de entrega del producto.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución durante el periodo de garantía del producto.