



ZUUM

Guía de usuario

Teléfono Android Multimedia Astro



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: ASTRO
Marca: ZUUM
3.8 V= 2 400 mAh
Hecho en China

Cargador

Modelo: ASTRO
Marca: ZUUM
Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 250 mA
Salida: 5 V= 1 A
Hecho en China

ZUUM

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855, RECURSOS HIDRÁULICOS, CULIACÁN ROSALES,
CULIACÁN, SINALOA 80105.

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

8 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 4.2 GB.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Hecho en China



Bienvenido

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Astro". Lee esta guía cuidadosamente y guárdala para futuras consultas.

Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones lo que importa.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2016.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



Contenido

Vista general	05	Precauciones para el usuario	10
Aspecto físico y botones	05	Glosario	10
Introducción	07	Garantía	11
Instalar tarjeta SIM y memoria flash	07		
Instalar y cargar batería	07		
Encender y apagar	07		
Bloquear pantalla	08		
Desbloquear pantalla	08		
Conexión	08		
Conexión de red inalámbrica	08		
Cuenta de Google	08		
Play Store	09		



Vista general

Aspecto físico y botones





1	Volumen +	10	Botón Bloquear/ Desbloquear/Apagar/Encender
2	Volumen -	11	Botón Regresar
3	Micrófono	12	Botón Inicio
4	Altavoz	13	Botón Menú
5	Entrada de cable USB	14	Cámara trasera
6	Entrada de audífonos	15	Flash
7	Sensor	16	Desbloqueo por huella digital
8	Auricular	17	Bandeja tarjeta SIM
9	Luz LED	18	Cámara frontal



Introducción

Instalar tarjeta SIM y memoria flash

Apaga tu teléfono antes de instalar o reemplazar la tarjeta SIM o tarjeta de memoria flash.

1. Inserta la llave de la bandeja de tarjeta SIM en el orificio para extraer la bandeja.
2. Inserta la tarjeta SIM/memoria flash en la bandeja y colócala de nuevo en tu teléfono.

Instalar y cargar batería

Este equipo cuenta con una batería interna recargable, ya instalada. Evita abrir la tapa trasera y extraer la batería del dispositivo, ya que corre el riesgo de dañarse.

Nota: Tapa y batería NO removible.

Para cargar la batería, realiza los siguientes pasos:

1. Conecta el cargador al teléfono y enchúfalo a una toma de corriente.
2. El indicador de batería, en la esquina de la pantalla, se desplazará para mostrar que se está cargando. Cuando esté completamente cargada, el indicador de batería se detendrá y no se verá desplazamiento de carga.
3. Desconecta el cargador del celular y desenchúfalo de la corriente.

Encender / apagar

Asegúrate que la tarjeta SIM se encuentre en tu celular y que la batería se encuentre cargada.

Mantén presionado el botón de encendido para encender tu teléfono. Para apagarlo, mantén presionado el botón de encendido hasta que se muestren las opciones. Selecciona la opción Apagar y después presiona OK.



Bloquear pantalla

Para ahorrar energía, el Modo de Bloqueo suspende el dispositivo a un estado de bajo consumo de energía mientras la pantalla esté apagada. El equipo también entra en Modo de Bloqueo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de cierto periodo de tiempo. Comienza el Modo de Bloqueo de la siguiente manera:

Presiona el botón de encendido para cambiar a Modo de Bloqueo.

Desbloquear pantalla

Presiona el botón de encendido para activar la pantalla.

Selecciona el icono  y arrástralo hacia arriba.

Conexión

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica. Para activarla, realiza los siguientes pasos:

1. Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y actívala.
2. Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
3. Para utilizar la conexión, introduce la contraseña en el punto de acceso en caso de ser necesario.

Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play Store. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play Store, Google Maps y mucho más.



La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.

Play Store

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Play Store.

Presiona el icono Play Store, ingresa a tu cuenta de Google y navega y

descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a Play Store.



Precauciones para el usuario

1. Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.
2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.
3. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.
4. No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.
5. Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresar el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

Glosario

MEMORIA FLASH: Formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

LED: Diodo semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión.

FLASH: Aparato que, mediante un destello, da la luz precisa para hacer una fotografía instantánea.

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.



PÓLIZA DE GARANTÍA

COMERCIALIZADOR:

COPPEL, S.A DE C.V.
REPÚBLICA PTE 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN SINALOA 80105
MÉXICO
TELÉFONO: 01 800 220 7735

Modelo: **ASTRO**

Marca: **ZUUM**

Producto: Teléfono celular con accesorios

El producto que usted compra tiene un año de garantía en defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.

Para hacer válida la garantía tome en cuenta la siguiente información:

1. Para hacer efectiva la garantía, con respecto a cualquier cambio o reparación del artículo, es necesario presentar su equipo celular acompañado de la factura o nota de venta, en el que consten los datos específicos del producto objeto de compraventa, en cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o en la dirección del comercializador.
2. Coppel enviará a sus talleres su artículo para valoración y en su caso, reparación con piezas y componentes autorizados.
3. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Para hacer efectiva su garantía debe presentar la etiqueta de IMEI que está al reverso de su teléfono celular.

Fecha de compra: _____

